

1

2

3

4

5

A

B

C

D

E


F

G

## Etap I

Skucie wierzchniej warstwy betonu,  
na głębokość 10cm


100



## Etap II

Na wklejone pręty zawiesić siatkę  
zbrojeniową z prętów  $\varnothing 12$  15x15 oraz  
dowiązać

Nawiercanie otworów  $\varnothing 14$  na głębokość  
około 15cm, siatka 40x40cm, w  
których należy wklei pręty  $\varnothing 12$  na klej  
epoksydowy (np. HILTI)



150

## Etap III

Obetonowanie skutego i zazbrojonego  
odcinka betonem BH30 w opisie  
technicznego

